







1. Felhasználás

 **Everlux®-LLL** felületre közvetlenül ragasztott, polikarbonát, öntapadó utánvilágító rendszer (padló- és lépcső jelölő csíkok és jelek)

<p>1. Gyorsan száradó zsírtalanítóval tisztítsa meg azokat a felületeket, ahová a csíkokat és/vagy a jeleket kívánja ragasztani.</p>	
<p>2. Jelölje meg a padló felületén a jelölőcsíkok és/vagy jelek helyét.</p>	
<p>3. Használat előtt távolítsa el az öntapadó felületről a védőfilmet.</p>	
<p>4. Ragassza a jelölő csíkot és/vagy jelet az előzőleg megtisztított felületre.</p> <p>Figyelem: Járólappal burkolt felületek esetében a csíkkal párhuzamos fuga, ne legyen a csík széléhez közel.</p>	
<p>5. Felragasztás után a megfelelő kötés érdekében, hengerléssel nyomja a csík felületét a padló felületéhez.</p> <p>A teljes kötés 12 óra elteltével alakul ki.</p>	

Szerszámok:

- kés,
- zsírtalanító folyadék és törlőruha,
- mérőszalag,
- toll a jelek helyzetének a megjelöléséhez,
- gumihenger a felületek összenyomásához.